

MANUAL DE MONTAJE para
TRÍPODE ELEVADOR MOTORIZADO

ASSEMBLY MANUAL for
MOTORIZED ELEVATING TRIPOD



Recibirá un paquete con: base premontada (con tapas trasera y posterior acopladas y 4 ruedas), poste motorizado (con cabezal y zapata [adaptador tvprompt] ya montado), 4 tornillos, 4 arandelas y control remoto.

You'll receive a package with: pre-assembled base (with rear and back covers and 4 wheels already attached), motorized pole (with head and tvprompt adapter already mounted), 4 screws, 4 washers & remote control.

PASOS PARA EL MONTAJE DEL TRÍPODE MOTORIZADA

STEPS FOR THE ASSEMBLY OF THE MOTORIZED TRIPOD

1. Desacoplar las dos tapas de la base (ver [foto 01](#)). Primero la tapa pequeña de la zona trasera, después la tapa principal que se coloca en la parte superior. Son sencillos de quitar y poner. Funcionan mediante puntos de presión (2 en la tapa trasera y 7 en la tapa superior).

Uncouple the two base covers ([Fig. 01](#)). First the small cover in the rear area, then the main cover which is placed on top. They are easy to take off and put on. They work by pressure points (2 on rear and 7 on top cover).

2. Se coloca el poste motorizado en la base. El poste debe quedar en la zona superior central de la base (ver [foto 02](#)). Se fija el poste con los 4 tornillos de cabeza de estrella y 4 arandelas ([ver flechas amarillas](#)) encajando las roscas del poste con los orificios existentes en la base.

The motorized pole is placed on the base. The pole should be in the upper center area of the base ([Fig. 02](#)). The pole is fixed with the 4 Phillips head screws and 4 washers ([check yellow arrows](#)) fitting the threads of the pole with the existing holes in the base.

3. Distribuir de manera eficiente las fuentes de alimentación y el transformador (igual que en la [foto 02](#)). Una vez todo colocado, volver a encajar las tapas a la base.

Efficiently distribute the power supplies and transformer (as in [Fig. 02](#)). Once everything has been placed, fit the base covers again.

4. Para colocar el teleprompter, ánclelo a la zapata situada en el cabezal del poste (vea cómo en el esquema de montaje de este manual).

To attach the teleprompter, anchor it to the adaptater on the pole head (check how in the mounting diagram at the back of this manual).

5. Conectar a la corriente con el cable y ¡listo!

Connect to the power supply with the cable and that's it!

ESQUEMA DE CONTENIDO

CONTENT OUTLINE



Foto / Fig. 01



Control remoto
Remote control

- Poste motorizado
Motorized pole

- 4 tornillos y 4 arandelas
4 screws and 4 washers

- Fuentes de alimentación
Power supplies

- Puntos de presión de anclaje de la tapa
Cover anchor pressure points





Foto / Fig. 02

ESQUEMA DE MONTAJE DEL TELEPROMPTER AL TRÍPODE

MOUNTING DIAGRAM
FROM THE TELEPROMPTER TO THE TRIPOD



El montaje de este soporte es diferente al montaje habitual. En este, verá que recibe la zapata (adaptador tvprompt) anclada directamente al cabezal del poste. Esto es porque primero se ancla la zapata al trípode y, después, el teleprompter a la zapata.

The assembly of this support is different from the usual assembly. On this one, you'll see that you get the tvprompt adapter anchored directly to the pole head. This is because you first anchor the tvprompt adapter to the tripod and, then, the teleprompter to the tvprompt adapter.